

# Langaton kotinäyttö



Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin.

## Miten kotinäyttö toimii?

Kotinäyttö on yhdistetty huoneiston kylmä- ja lämminvesimittareihin. Vesimittarit lähettävät kotinäytölle langattomasti tietoa vedenkäytöstä useita kertoja minuutissa. Kotinäytöltä pystytään vedenkulutusta seuraamaan lähes reaaliaikaisesti.

## Mitä tietoja se näyttää?

- Kulutuslukemat
- Kuinka paljon olet käyttänyt vettä tänään, eilen, tällä viikolla, viime viikolla, tässä kuukaudessa, viime kuukaudessa
- Hälytykset

# Langaton kotinäyttö



**Vasen näppäin:**

Lukemien selaaminen tämän päivän, eilisen, kuluvan viikon, viime viikon, kuluvan kuukauden sekä viimekuukauden välillä



**Keskinäppäin:**

Näppäimellä voit vaihdella näkymää kokonaiskulutuksen ja mittarilukemien välillä



**Oikea näppäin:**


Sama toiminto kuin vasemmalla näppäimellä, mutta vastakkaiseen suuntaan



**Sininen näppäin:**

Katso kuinka paljon pesukoneesi kuluttaa vettä sekuntikellon avulla. Paina sinistä näppäintä 3 sekuntia aloittaaksesi ja pysäyttääksesi kellon.

# Langaton kotinäyttö



## Vaihe 1 Kotinäytön laittaminen päälle

Kytke virtajohto kotinäyttöön ja pistorasiaan. Kotinäyttö käynnistyy automaattisesti.



## Vaihe 2 Ajan asettaminen


Käytä vasenta ja oikeaa näppäintä asettaaksesi päivän ja kellonajan. Tallenna lukemat keskimmäisellä näppäimellä.

# Langaton kotinäyttö



## Vaihe 3 Aseta kotitaloutesi henkilöiden lukumäärä

Oletusasetuksena on kahden henkilön kotitalous. Laittaessa kotinäytön päälle ensimmäistä kertaa, laite pyytää asettamaan henkilölukumäärän. Käytä vasenta ja oikeaa näppäintä asetellaksesi henkilölukumäärän ja tallenna keskimmaisella painikkeella.



## Vaihe 4 Tarkista signaalivoimakkuus

Laitteen signaalivoimakkuus näkyy vasemmassa yläreunassa. Kaksi palkkia on riittävä signaalivoimakkuus, mikäli palkkeja on vähemmän niin vie kotinäyttö lähemmäksi vesimittareita.

# Langaton kotinäyttö

Painamalla keskimmäistä näppäintä pitkään, päästään asettelemaan vesimääräbudjettia (litraa/henkilö/vuorokausi), päivämäärää ja kellonaikaa, nähdään mittarin numero ja lukema, joissakin näyttömalleissa voidaan asettaa vesikuution hinta euroissa.

## Mitä hanat ja tipat tarkoittavat?



Tällä havainnollistetaan kuinka paljon vettä kulutetaan. Pisaroiden määrä vaihtelee välillä 1-10.

## Mitä kalat tarkoittavat?



Kotinäyttö tallentaa ensimmäisen viikon vedenkäyttösi. Kaloja ei näy näytöllä ensimmäisen viikon aikana. Kalat kuvastavat sitä kuinka vedenkäyttösi suhtautuu asettamaasi budjettiin. Punaiset kalat kertovat budjetin ylityksestä ja vihreät kalat alituksesta. Mikäli raidallinen kala ilmestyy näyttöön, olet alittanut budjetin 25%:lla.

## Mitä vesilasi ja lätäkkö tarkoittavat?



Vesilasi kuvastaa päivittäistä vedenkäyttöäsi / budjettiasi. Vesilasi täyttyy sitä mukaan kun vettä käytetään. Jokainen viiva on 10% budjetista. Mikäli ylität budjetin, vesilasi täyttyy ja lätäkkö ilmestyy näyttöön.

# Langaton kotinäyttö



## Kysymyksiä ja vastauksia

**Kuka muu voi seurata kotinäytön lukemia?** Ei kukaan muu, kotinäytön tiedot ovat ainoastaan Sinua varten.

**Hälytys on ilmestynyt näytölle, mitä tehdä?** Vuotohälytys (Leak) asunnossa on vuotava hana, wc tai putkirikko. Ota yhteys isännöitsijään tai putkimieheen.  
Anturi on kuiva (Dry) mittarissa ei ole vettä.  
Paluuvirtaus (Reverse) vesi kulkee väärään suuntaan.  
Miittarin murto (Tamper) mittari kansi on rikottu.

**Kotinäyttö sammuu yöksi, toimiiko se edelleen?** Kotinäyttö sammuttaa automaattisesti näytön taustavalon yöksi (klo 22- 06). Kotinäyttö on kuitenkin päällä koko ajan ja painamalla jotain näppäintä näyttö tulee aktiiviseksi.

## Turvallisuus:

Muista, Sinä olet vastuussa omasta turvallisuudestasi käyttäessäsi kotinäyttöä. Tutustu laitteen turvallisuusohjeisiin ennen käyttöä.

Tässä olevat varoitukset ovat tärkeitä turvallisuutesi kannalta. Laitteen virheellinen käsittely saattaa johtaa vaaratilanteisiin.

Älä sijoita kotinäyttöä veden tai muiden nesteiden läheisyyteen. Irroita kotinäyttö verkkovirrasta ennen puhdistusta, pyyhi laite pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Ota yhteyttä toimittajaan mikäli laite on vaurioitunut tai viallinen.

Kotinäyttö on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksien sisätiloissa.

Auta meitä suojelemaan ympäristöä. Kun laite poistetaan käytöstä hävitä kotinäyttö asianmukaisesti paikallisessa jätteenkeräys- ja hävityskeskuksessa.

Tämä tuote noudattaa RoHS säännöksiä

Tämä tuote on CE- hyväksytty

# Langaton kotinäyttö



## TEKNISET TIEDOT

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, ei ulkotiloissa käytettäväksi.

Virtalähde	230 V / 50Hz
Ottoteho	0,5 W
Käyttölämpötila-alue	0- 40°C
Käyttökosteusalue	85%, ei kondensoiva

Suunnittelu ja valmistus: Green Energy Options. 3 St. Mary's Court, Main Street, Hardwick, Cambridge CE23 7QS UK

EN300 220-1  
EN301 489-3  
EN61010-1, EN60950

